



pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
02	MANICO	HANDLE
03	COPERCHIO	COVER
04	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
05	CORNICE	FRAME
06	PRESA	SOCKET
07	CAVO RETE	POWER CORD
08	PASSACAVO	CABLE OUTLET
09	RACCORDO	FITTING
10	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
11	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
12	RACCORDO	FITTING
13	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
14	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
15	FASCIONE	HOUSING
16	SUPPORTO CENTRALE	CENTRAL SUPPORT
17	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
18	ISOLAMENTO	INSULATION
19	TRASFORMATORE	TRANSFORMER
20	IMPEDENZA	CHOKE
21	SUPPORTO CENTRALE	CENTRAL SUPPORT
22	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
23	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
24	TAPPO	CAP
25	CONNESSIONE LEM	LEM CONNECTION
26	GRUPPO RESISTENZA	RESISTANCE UNIT
27	DISSIPATORE	RADIATOR
29	GRUPPO RESISTENZA	RESISTANCE UNIT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
30	SUPPORTO	SUPPORT
31	IGBT	IGBT
32	CIRCUITO TERMOSTATO	THERMOSTAT CIRCUIT
33	CAVALLOTTO	JUMPER
34	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
35	MANOPOLA	KNOB
36	RACCORDO	FITTING
37	RACCORDO	FITTING
38	PRESA GIFAS	GIFAS SOCKET
39	CIRCUITO DI COMANDO	CIRCUIT BOARD
40	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT
41	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
42	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
43	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
44	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
45	FONDO	BOTTOM
46	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
47	PIEDE IN GOMMA	RUBBER FOOT
48	ISOLAMENTO	INSULATION
49	DIODO	DIODE
50	KIT DIODI CON ISOLAMENTO	DIODES WITH INSULATION KIT
51	GRUPPO DIODI	DIODES UNIT
52	SUPPORTO	SUPPORT
53	CIRCUITO INTERFACCIA	INTERFACE CIRCUIT
54	ISOLAMENTO	INSULATION
55	INTERRUTTORE	SWITCH
56	CONNETTORE	CONTACTOR

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.