

Art. 357

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	LATERALE	SIDE PANEL
02	COPERCHIO	COVER
03	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
04	MANICO	HANDLE
05	TRAS. ALTA TENSIONE	HIGH-VOLTAGE TRANS.
06	CORCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
07	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
08	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
09	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
10	INTERRUTTORE	SWITCH
11	PROTEZIONE	PROTECTION
12	CAVO RETE	POWER CORD
13	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
14	RACCORDO	FITTING
15	RACCORDO	FITTING
16	RACCORDO	FITTING
17	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
18	RACCORDO	FITTING
19	RACCORDO	FITTING
20	CONTATTO	CONTACT
21	SUPPORTO	SUPPORT
22	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
23	SUPPORTO RIDUTTORE	REGULATOR SUPPORT
24	RIDUTTORE	REGULATOR
25	MANOMETRO	GAUGE
26	PANNELLO	PANEL
27	CORNICE	FRAME
28	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
29	TERMOSTATO	THERMOSTAT
30	I.G.B.T.	I.G.B.T.
31	CIRCUITO I.G.B.T.	I.G.B.T. CIRCUIT
32	CIRCUITO SECONDARIO	SECONDARY CIRCUIT
33	CAVALLOTTO POSITIVO	POSITIVE JUMPER
34	CAVALLOTTO NEGATIVO	NEGATIVE JUMPER
35	KIT DIODI	DIODE KIT
37	SUPPORTO SECONDARIO	SECONDARY SUPPORT
38	ISOLAMENTO	INSULATION
39	DISSIPATORE	RADIATOR
40	DISSIPATORE	RADIATOR

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
41	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
42	DISSIPATORE	RADIATOR
43	SUPPORTO PRIMARIO	PRIMARY SUPPORT
44	SUPPORTO RESISTENZA	RESISTANCE SUPPORT
45	RESISTENZA	RESISTANCE
46	SUPPORTO RESISTENZA	RESISTANCE SUPPORT
47	RESISTENZA	RESISTANCE
48	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
49	SUPPORTO CENTRALE SX.	LEFT CENTRAL SUPPORT
50	SUPPORTO CENTRALE DX.	RIGHT CENTRAL SUPPORT
51	SUPPORTO MOTORE	IMOTOR SUPPORT
52	TRASFORMAT. DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
53	IMPEDENZA	CHOKES
54	FONDO	BOTTOM
55	PIEDE	FOOT
56	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
57	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
58	RACCORDO	FITTING
59	RACCORDO	FITTING
60	RACCORDO	FITTING
61	ADATTATORE FISSO	FIXED ADAPTOR
62	PROTEZIONE	PROTECTION
63	PRESA	SOCKET
64	MANOPOLA	KNOB
65	CAVO MASSA	EARTH CABLE
66	ADATTATORE MOBILE	MOVABLE ADAPTOR
67	CAVO TORCIA	TORCH CABLE
68	IMPUGNATURA CON PULSANTE	HANDGRIP WITH PUSHBUT TON
69	ANELLO O.R.	O.RING
70	DIFFUSORE	DIFFUSER
71	CORPO TORCIA (TESTINA)	TORCH BODY (HEAD)
72	ELETTRODO (CONF. DA 5 PZ.)	ELECTRODE (PACK. 5 PCS.)
73	DIFFUSORE ISOLANTE (CONF. DA 2 PZ.)	SWIRL RING (PACK 2 PCS.)
74	UGELLO (CONF. DA 10 PZ.)	NOZZLE (PACK. 10 PCS.)
75	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER
76	MOLLA DISTANZIALE	
77	TORCIA COMPLETA	COMPLETE TORCHE

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

