

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	MANOPOLA	KNOB
02	MANOPOLA	KNOB
03	CORNICE	FRAME
04	CHIUSURA	CLOSING
05	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
06	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
07	CERNIERA	HINGE
08	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
09	COPERTURA GOMMA	RUBBER MAT
10	MANICO	HANDLE
11	COPERCHIO	COVER
12	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
13	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
14	SUPPORTO	SUPPORT
15	FONDO	BOTTOM
16	RACCORDO	FITTING
17	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
18	RACCORDO	FITTING
19	MOTORE	MOTOR
20	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
21	CAVO RETE POWER CORD	
22	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
23	TERMOSTATO	THERMOSTAT
24	SUPPORTO	SUPPORT
25	SUPPORTO	SUPPORT
26	CAVO MASSA	EARTH CABLE
27	TORCIA	TORCH
28	ISOLAMENTO	INSULATION
29	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
30	PORTALAMPADA	LAMP HOLDER
31	LAMPADA	LIGHT
32	INTERRUTTORE	SWITCH
33	SUPPORTO MOTORE	MOTOR BRACKET
34	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
35	COMMUTATORE	SWITCH
36	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
37	COMMUTATORE	SWITCH
38	TRASFORMATORE	TRANSFORMER
39	UGELLO GAS	GAS NOZZLE
40	UGELLO P.TA CORRENTE	CONTACT TIP

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

