


Art. 271



Art. 271

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	FASCIONE	HOUSING
02	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
03	MANICO	HANDLE
04	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
05	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
06	INTERRUTTORE	SWITCH
07	COPERTURA	COVER
08	CAVO RETE	POWER CORD
09	CORNICE	FRAME
10	RACCORDO	FITTING
11	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
12	RACCORDO	FITTING
13	RETE METALLICA	WIRE NETTING
14	CORNICE	FRAME
15	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
16	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
17	FONDO	BOTTOM
18	PIEDE IN GOMMA	RUBBER FOOT
19	RACCORDO	FITTING
20	PRESA GIFAS	GIFAS SOCKET
21	RACCORDO	FITTING
22	MANOPOLA	KNOB
23	MANOPOLA	KNOB
24	TAPPO	CAP
25	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
26	CIRCUITO DI COMANDO	CIRCUIT BOARD
27	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
28	COPERTURA	COVER
29	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
30	FERRITE	FERRITE

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.