

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	COPERCHIO	COVER
2	GOLFARA	EYEBOLT
3	COPERTURA GOMMA	RUBBER MAT
4	FERRITE	FERRITE
5	TELERUTTORE	CONTACTOR
6	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
7	CIRCUITO DI PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT
8	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
9	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT
10	SUPPORTO	SUPPORT
11	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
12	SUPPORTO	SUPPORT
13	CONNETTORE	CONNECTOR
14	BOBINA	COIL
15	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
16	SUPPORTO	SUPPORT
17	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
18	TELERUTTORE	CONTACTOR
19	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
20	PORTA FUSIBILE	FUSE HOLDER
21	PRESA	SOCKET
22	CONNETTORE	CONNECTOR
23	PASSACAVO	CABLE OUTLET
24	CAVO RETE	POWER CORD
25	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
26	RACCORDO A GOMITO	UNION ELBOW
27	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
28	RACCORDO	FITTING
29	ELETTRIVALVOLA	SOLENOID VALVE
30	RACCORDO	FITTING
31	LIMITATORE	LIMITING DEVICE
32	LIMITATORE	LIMITING DEVICE
33	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
34	APPOGGIO	REST
35	RIDUTTORE	REGULATOR
36	PROTEZIONE	PROTECTION
37	MANOMETRO	GAUGE
38	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
39	TUNNEL	COOLING TUNNEL
40	CONDENSATORE	CAPACITOR

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
41	SUPPORTO	SUPPORT
42	SUPPORTO	SUPPORT
43	IMPEDENZA	CHOKER
44	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
45	RINFORZO	REINFORCEMENT
46	FONDO	BOTTOM
47	RUOTA	WHEEL
48	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
49	PRESA GIFAS	GIFAS SOCKET
50	ADATTATORE FISSO	FIXED ADAPTOR
51	PROTEZIONE TORCIA	TORCH PROTECTION
52	CAVO MASSA	EARTH CABLE
53	MANOPOLA	KNOB
54	PANNELLO IN ALLUMINIO	ALUMINIUM PANEL
55	CORNICE IN GOMMA	RUBBER FRAME
56	PORTA LAMPADA	LAMP HOLDER
57	LAMPADA	LAMP
58	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
59	MANICO	HANDLE
60	INTERRUTTORE	SWITCH
61	SUPPORTO	SUPPORT
62	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
63	SUPPORTO	SUPPORT
64	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
65	RACCORDO	FITTING
66	REED	REED
67	SUPPORTO	SUPPORT
68	CIRCUITO TORCIA	TORCH CIRCUIT
69	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
70	SUPPORTO	SUPPORT
71	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
72	IGBT	IGBT
73	DISSIPATORE	RADIATOR
74	RESISTENZA	RESISTANCE
75	CIRCUITO SNUBBER	SNUBBER CIRCUIT
76	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
77	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
78	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
79	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
80	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

